



Koszyczek tryskaczowy z daszkiem

Opis produktu

Koszyczek tryskaczowy z daszkiem Rapidrop jest rekomendowany do użycia z tryskaczami zainstalowanymi w obszarach narażonych na wysoki poziom aktywności mechanicznej, w wielopoziomowych systemach przeciwpożarowych dla zapewnienia prawidłowego zadziałania tryskaczy z niższych poziomów.

Koszyczek okrywa tryskacz dla zabezpieczenia go przed uszkodzeniami fizycznymi, zaś daszek zapewnia ochronę elementu termoczułego tryskacza przed bezpośrednim strumieniem wody z sąsiadującego tryskacza lub wypływu z tryskacza zainstalowanego powyżej, które to czynniki mogą spowodować opóźnienie zadziałania lub zapobiegnać otwarciu tryskacza.

Koszyczek tryskaczowy z daszkiem jest przeznaczony do użycia z tryskaczami stojącymi 1/2" lub 3/4".



Pokrycie




Chromowane

Indeks zamówieniowy

RDSPRGUARDS82C

Instrukcja montażu

- Zainstalować tryskacz, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu
- Przesunąć pierścień blokujący koszyczka w stronę daszka
- Rozchylić 2 połowy koszyczka i ostrożnie nasunąć koszyczek na tryskacz. Upewnić się, że podstawa koszyczka umieszczona jest pomiędzy gwintem tryskacza, a jego ramką.
- Wsunąć pierścień zabezpieczający na koszyczek, aż zablokuje się na miejscu



Ważne informacje dotyczące instalacji

- Rapidrop Koszyczek osłonowy z daszkiem może być instalowany wyłącznie przez kompetentną osobę zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Odchylenia od tych standardów spowodują unieważnienie gwarancji.
- Obowiązkiem instalatora jest dołączenie kopii tego dokumentu do instalacji, obsługi i instrukcji konserwacji.
- Zmiany w produktach Rapidrop spowodują utratę gwarancji.
- Koszyczek osłonowy z daszkiem powinna być kontrolowana i konserwowana podczas rutynowych kontroli instalacji tryskaczowej przeprowadzanych przez kompetentną osobę zgodnie z krajowymi kodeksami / wymaganiami.
- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować niewłaściwe działanie, powodujące obrażenia ciała i / lub uszkodzenie mienia.
- W celu uzyskania dalszych szczegółów i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Rapidrop.